

acerca[^]rc[®]
REMOTE CONTROL

ACERCA RC

Manual de usuario



Contenidos

- 3 Introducción
- 3 Controle su hogar desde cualquier lugar
- 3 Fácil de personalizar, muy fácil de usar.
- 4 Menú inicial
- 5 Domótica
- 6 Domótica luces
- 7 Domótica control luces
- 8 Domótica clima
- 9 Domótica modo clima
- 10 Domótica persianas
- 11 Domótica audio
- 12 Domótica genéricos
- 13 Domótica escenas
- 14 Cámaras
- 15 Estación meteorológica
- 16 Configuración
- 17 Configuración domótica
- 18 Configuración zonas domótica
- 19 Configuración cámaras
- 20 Config. estación meteorológica
- 21 Mapa de la aplicación

Introducción

Bienvenido a ACERCA RC, la aplicación para iPhone y iPod touch desarrollada por ACERCA para el control remoto de viviendas y oficinas inteligentes, cámaras de vigilancia e incluso estaciones meteorológicas propias. ACERCA RC le permite ver y controlar los equipos instalados en su casa u oficina desde cualquier lugar, con un solo dedo. Se trata de una herramienta muy accesible y fácil de usar, que le permite disfrutar al máximo de todo el confort y la seguridad de un hogar inteligente a su alcance. Mayor control y seguridad en su oficina, amplísimas posibilidades de personalización y control de la iluminación, el audio, las persianas, la climatización, las cámaras de seguridad y la estación meteorológica son algunas de las ventajas que ACERCA RC reúne en una única aplicación. Además, puede manejarla por acceso remoto que le permite consultar, modificar y ordenar los ajustes aunque no esté en su hogar, vía WIFI o internet.

ACERCA RC le permite elegir entre cientos de ajustes disponibles entre numerosos parámetros (niveles de luz o audio, la temperatura, etc.) que podrá conocer y modificar a su gusto. Además, ACERCA RC es compatible con otros dispositivos y sistemas, como Athome®, atbuilding® y Axis®, lo que multiplica las posibilidades de uso de esta herramienta. La herramienta incorpora además un sencillo proceso de configuración, con múltiples posibilidades para adaptarse a sus necesidades y gustos concretos.

Controle su hogar desde cualquier lugar

ACERCA RC le permite ver y controlar de manera sencilla los equipos instalados en su casa, incluso cuando se encuentra en otro lugar. Un amplio conjunto de opciones disponibles en constante actualización le ofrece la manera ideal de disfrutar de su hogar con total confort y seguridad.

Sus posibilidades de acceso inalámbrico le permiten además contactar con el sistema de control instalado en su hogar mediante su equipo Apple, por conexión inalámbrica vía WIFI o internet.

Fácil de personalizar, muy fácil de usar

Las pantallas de configuración contenidas en la aplicación le permiten adaptar de forma muy simple los sistemas disponibles a sus necesidades. Una vez completada la configuración, usted podrá controlar todos los sistemas instalados de automatización de su hogar, las cámaras de vigilancia y la estación meteorológica.

ACERCA RC es una extensión de sus equipos compatibles preparada para controlar AtHome® a través de su servidor web, las cámaras compatibles a través de su correspondiente IP y las estaciones meteorológicas.

La versión ACERCA Remote Control Lite limita el control en domótica a la primera zona y al primer dispositivo. Sin embargo, las cámaras y la estación meteorológica carecen de limitaciones.

Menú inicial

- Configuración.
- Selección de la instalación a controlar (hasta 4 sitios).
- Selección de domótica, cámaras o estación meteorológica.

Desde el menú inicial puede elegir la instalación que desea controlar. El botón verde con una casita le lleva a la lista de los sitios programados. Dentro de cada uno de ellos puede consultar las instalaciones disponibles y configurarlas a su gusto. También puede acceder directamente a la pantalla de configuración pulsando el botón “conf” situado en la esquina superior derecha, que desplegará una lista de los sitios disponibles. En esta pantalla puede añadir edificios nuevos pulsando en una selección en blanco. Pulsando los iconos de la zona inferior puede acceder al control de la domótica, las cámaras o la estación meteorológica.





Domótica

- Selección de la zona a controlar.
- Acceso directo a menú inicial, domótica, cámaras o estación meteorológica.

Este menú muestra las zonas de domótica que pueden controlarse. Si la lista sobrepasa el tamaño de la pantalla, puede explorarla arrastrándola con el dedo hacia arriba o hacia abajo. En cada zona seleccionada, la primera opción que se despliega por defecto es el control de luces. Debajo del control se muestran los iconos de acceso a las demás opciones: clima, persianas, audio, genéricos y escenas. La zona inferior de la pantalla muestra accesos directos al menú inicial, a la domótica, a las cámaras y a la estación meteorológica.





Domótica luces

- Vuelta al menú anterior.
- Indicador de conexión correcta.
- Selección de la luz a controlar.
- Selección de control de luces, clima, persianas, audio, genéricos o escenas.





Domótica control luces

- Vuelta al menú anterior.
- Selección de niveles de luz pre-establecidos: 0, 100, 25 50 y 75%.
- Nivel actual de luz.
- Ajuste preciso del nivel de luz pulsando + ó -.
- Selección de control de luces, clima, persianas, audio, genéricos o escenas.

El primer paso para el control de luces es seleccionar la luz que desea controlar. Si la lista de luces excede el tamaño de la pantalla, puede recorrerla desplazándola con el dedo hacia arriba o hacia abajo. Si selecciona "Todas", los ajustes afectarán a todas las luces a la vez. Una vez realizada la selección, se accede a la pantalla de control, desde la que puede encender o apagar la luz, o ajustarla al nivel deseado si es regulable en intensidad.





Domótica clima

- Vuelta al menú anterior.
- Selección de temperaturas pre-establecidas: 20 y 24°C.
- Acceso a pantalla MODO.
- Estado y control ON/OFF del aire.
- Temperatura actual.
- Ajuste preciso de la temperatura pulsando + ó -.
- Selección de control de luces, clima, persianas, audio genéricos o escenas.





Domótica modo clima

- Vuelta al menú anterior.
- Modo seleccionado.
- Selección del modo de la máquina de aire: STOP, FRÍO, MÁS FRÍO, CALOR, MÁS CALOR o AUTOMÁTICO.
- Selección de control de luces, clima, persianas, audio genéricos o escenas.





Domótica persianas

- Vuelta al menú anterior.
- Subir persiana.
- Parar persiana.
- Bajar persiana.
- Estado de la persiana.
- Selección de control de luces, clima, persianas, audio, genéricos o escenas.





Domótica audio

- Vuelta al menú anterior.
- Selección de volumen pre-establecido: 100, 80, 60, 40, 20 ó 0%.
- Volumen actual, ajuste preciso del volumen pulsando + ó -.
- Selección de canal.
- Estado y control ON/OFF.
- Selección de control de luces, clima, persianas, audio, genéricos o escenas.



Domótica genéricos

- Vuelta al menú anterior.
- Estado y control ON/OFF.
- Selección de control de luces, clima, persianas, audio, genéricos o escenas.

Una vez seleccionado el correspondiente genérico se puede controlar el encendido/apagado de dicho dispositivo.



Domótica escenas

- Vuelta al menú anterior.
- Selección de escena a ejecutar.
- Selección de control de luces, clima, persianas, audio, genéricos o escenas.

Una escena es un conjunto de acciones que previamente debe estar programado en el sistema domótico.





Cámaras

- Vuelta al menú anterior.
- Visor de la cámara.
- Acceso directo a domótica, cámaras o estación meteorológica.

Con la selección de la cámara deseada se accede a la pantalla que nos permite ver la imagen captada por ésta. Puede modificar el nombre, el tipo de cámara y sus parámetros de funcionamiento usando el panel de configuración.





Estación meteorológica

- Nueva lectura de datos.
- Estimación del tiempo actual.
- Valores registrados: temperatura, presión, velocidad del viento... Para ver todos los parámetros, desplazar con el dedo.
- Acceso directo a menú inicial, domótica, cámaras o estación meteorológica.

Nueva lectura de datos

Estimación del tiempo actual

Valores registrados:
temperatura, presión,
velocidad del viento... Para
ver todos los parámetros,
desplazar con el dedo



Acceso directo a menú
inicial, domótica,
cámaras
o estación meteorológica

Conf Configuración

- Vuelta al menú anterior.
- Modificación del nombre de la instalación.
- Selección de tipo de conexión: azul [ON/remota] o gris [OFF / local (WIFI)].
- Selección de idioma: azul indica idioma activo.
- Configuración de domótica, cámaras o estación meteorológica.





Configuración domótica

- Vuelta al menú anterior.
- Dirección IP y puerto del servidor de control de la domótica, tanto para la conexión local como remota.
- Password del servidor de control de la domótica.
- Selección de idioma: azul indica idioma activo.
- Acceso a la pantalla de configuración de las zonas de domótica.





Configuración zonas domótica

- Vuelta al menú anterior.
- Número y nombre de zona. Seleccione el número de la zona para acceder a sus parámetros.
- Indica si la zona tiene aire acondicionado.
- Selección del tipo de dispositivo para modificar su nombre.
- Selección del rango de dispositivo para modificar su nombre.
- Configuración del nombre del dispositivo.

Vuelta al menú anterior

Número y nombre de zona.
Seleccione el número de la zona
para acceder a sus parámetros

Indica si la zona tiene
aire acondicionado

Selección del tipo de dispositivo
para modificar su nombre



Selección del rango
de dispositivo para
modificar su nombre

Configuración del
nombre del dispositivo

Para configurar los parámetros, elija primero el número de la zona que desea personalizar. Dentro de esta podrá configurar el nombre y los dispositivos domóticos asociados a la misma. Puede elegir a continuación el tipo de dispositivo: luz, persiana, audio, genérico escena o descripción de escena.

Es posible configurar hasta 32 dispositivos de cada tipo. Para acceder a cada dispositivo, pulse sobre el rango de número y seleccione el espacio reservado al nombre para modificarlo.

Configuración cámaras

- Vuelta al menú anterior.
- Número y nombre de zona. Seleccione el número de la zona para acceder a sus parámetros.
- Dirección IP y puerto de la cámara.
- User y password de la cámara.
- Tipo de cámara.
- Número de cámara. El Axis Serv admite hasta cuatro cámaras.





Configuración estación meteorológica

- Vuelta al menú anterior.
- Dirección IP y puerto de la estación meteorológica.




Si desea información adicional o soporte técnico por favor envíe un email a support@acerca.es o visite nuestra web www.acerca.es



ACERCA RC
MAPA DE APLICACIÓN








Selección de zona domótica




Selección de cámaras



Datos de estación meteorológica



Persianas



Audio



Genérico



Escenas

